



BROMSAR FÖR TUNGA FORDON

RESERVDELAR FRÅN TRUCKTECHNIC FÖR KNORR-BREMSE BROMSOK

Under varumärket Trucktechnic som ingår i ArvinMeritor så levereras reservdelar m.m. till Knorr-Bremse bromsok. Reservdelarna tillverkas under noggrann kvalitetskontroll och har under lång tid använts i produktion för utbytesok samt som ersättningsdelar. Glidbultarna har en särskild stållegering som motverkar rost vilket är den vanligaste orsaken till att de behöver bytas.

Rydahls kan bl.a. erbjuda följande delar.

Reservdelar för bromsok typ SB6, SB7

Passar t.ex. Scania, Mercedes, BPW, SAF, SMB, Neoplan

Art Nr	Ref Nr	Beskrivning	Bild
CKSK.6	K001532 K000375	Repsats för glidbultar – passar alla modeller (kan även ersätta gammalt utförande med gummibussning)	
CKSK.4	K010604	Repsats för tryckstycke	
CKSK.13.4	K000698	Repsats för glidbult, Ø35mm bussning	
CKSK.13.5	K000697	Repsats för glidbult, Ø39mm bussning	



Huvudkontor, Karlstad Tel/vx 010-5509400 Fax 054-85 10 58 • Kundservice Tel 0771-27 66 72
Servicelager; Karlstad, Göteborg, Stockholm






www.rydahls.se



BROMSAR FÖR TUNGA FORDON

Reservdelar för bromsok typ SN6, SN7, SK7 (mono-block)

Passar t.ex. Scania, Mercedes, BPW, SAF, SMB, DAF, MAN, Neoplan

Art Nr	Ref Nr	Beskrivning	Bild
CKSK.3.2	K000472	Repsats för glidbultar OBS! Endast för bromsok typ SN6, SN7 (Passar bl.a. Mercedes, BPW, SAF, DAF, MAN)	
CKSK.6.2	K010766	Repsats för glidbultar OBS! Endast för bromsok typ SK7 (Passar bl.a. Scania, BPW, SAF)	
CKSK.4.2	K010603	Repsats för tryckstycke	
CKSK.13.5	K000697	Repsats för glidbult, Ø39mm bussning	
CKSK.3.3		Lock för glidbult, sats med 5st	



CKSK.21 - Verktygsväska

Innehåller de vanligaste specialverktygen som behövs för byte glidbultar, bussningar, damasker, tryckstycken m.m. för Knorr-Bremse bromsok typ SB, SN och SK



Huvudkontor, Karlstad Tel/vx 010-5509400 Fax 054-85 10 58 • Kundservice Tel 0771-27 66 72
Servicelager; Karlstad, Göteborg, Stockholm

www.rydahls.se